

Description du poste

	1	Un grand écran tactile.
	2	Touches de fonction permanentes : accès rapide aux principales fonctions du téléphone.
		Touche Muet.
		Baisser le volume.
		Augmenter le volume.
		Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au mode combiné.
		En sélectionnant cette touche, vous accédez aux menus de routage.
		Cette touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal, un message texte ou une demande de rappel. Lorsqu'elle n'est pas allumée, vous accédez à différents services de messagerie. Cette touche clignote si vous avez des appels en absence.
		Activer/Désactiver le clavier virtuel.
	Cette touche s'allume (couleur bleue) lorsqu'une heure de réveil est programmée.	
	Cette touche permet de revenir à la page d'accueil à tout moment.	
3	Un combiné Bluetooth® pour une communication optimisée. Un combiné filaire est également disponible et peut remplacer le combiné Bluetooth®.	
4	Un haut-parleur à large bande pour un son optimal.	
5	Voyant lumineux Arrivée d'un nouvel appel (Clignotant).	
6	Une base stable et ajustable.	
7	Une prise casque de type Jack 3,5 mm	
8	De nombreuses connexions pour permettre des extensions du poste.	

- Connecteur pour module d'extension (type SATA). 2 connecteurs USB pour caméra vidéo ou clé de stockage USB.
- 1 connecteur mini-USB pour brancher un clavier(1).
- Deux connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbps pour le réseau d'entreprise (LAN) et un PC. Une prise jack DC pour une alimentation externe.
- 1 connecteur RJ9 pour brancher un combiné filaire.

(1) À usage ultérieur.

Combiné sans fil Bluetooth®

	Touche décrocher/Raccrocher.	
	Volume/Secret : <ul style="list-style-type: none"> Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux), Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus. 	























Page d'accueil en mode standard






















Page d'accueil en mode standard




















A propos de la page d'accueil

1	Zone informations utilisateur Cette zone affiche des informations sur le téléphone de l'utilisateur et sa configuration, notamment le nom, le prénom, l'avatar et le routage.
2	Zone notifications A l'état de repos: Cette zone affiche des informations sur les derniers événements téléphoniques, tels que des appels manqués et messages vocaux. Pendant un appel : L'état de l'appel (en cours, en garde, entrant) est affiché dans cette zone. Appuyer sur cette zone en cours d'appel affiche l'écran d'appel.
3	Zone date, heure, information de connexion Cette zone affiche l'heure, la date et des informations sur la connectivité ou l'activation de certaines fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, ...).
4	Zone active Cette zone est réservée aux applications en cours d'exécution et aux aperçus des applications sélectionnées par l'utilisateur. Lorsque vous lancez une application, elle s'affiche dans la zone active. Si aucune application n'est lancée, cette zone affiche les aperçus des applications que vous avez choisies d'afficher dans la page d'accueil. L'aperçu d'une application vous permet de visualiser les informations de cette application et d'y accéder aisément. Les applications pouvant être prévisualisées : Journal, Favoris, Manager assistant.
5	Barre des applications (Page d'accueil en mode avancé) Cette zone permet d'accéder à toutes les applications du poste et aux différentes fonctionnalités de l'application en cours d'utilisation.
6	Zone applications (Page d'accueil en mode standard) Vous pouvez accéder aux applications du téléphone depuis cette zone. Appuyer sur le bouton de l'application pour accéder à l'application. Dans ce mode, les touches programmables sont disponibles. Une fois qu'une application est lancée, l'affichage est similaire à l'affichage en mode prévisualisation.

Page d'accueil			
La page d'accueil peut être en mode standard ou avancé. Pour faire défiler la page ou les menus verticalement, parcourez l'écran du doigt, vers le haut ou vers le bas (en mode avancé). Pour une lecture horizontale, faites défiler la page vers la droite ou vers la gauche. (en mode d'affichage standard uniquement).			
Faites votre sélection en appuyant sur l'écran.			
Accès à la page d'accueil en mode avancé.			
Premier appui : retour à la page d'accueil précédente. Deuxième appui : retour sur la page d'accueil principale.			
Aller au prochain écran. Revenir à l'écran précédent.			
Recherchez l'application sur les pages du téléphone (en mode standard) ou dans la barre des applications (mode avancé).			
Appuyer sur le bouton de l'application pour accéder à l'application.			
En mode d'affichage standard uniquement, vous pouvez afficher jusqu'à 6 pages. En mode d'affichage standard, les pages d'accueil permettent l'affichage des touches programmables et des applications. Deux types d'icônes sont affichés au bas de la page d'accueil :			
Symbolise la première page (Page d'accueil).			
Symbolise des pages supplémentaires (cercle vide). La page courante est symbolisée par un cercle plein. C'est une aide pour savoir sur quelle page vous vous trouvez lorsque vous naviguez dans différentes pages.			
Etat de l'appel			
	Appel entrant.		Vidéo activée sur votre téléphone (Couleur bleue).
	Appel en cours.		Vidéo possible sur votre poste (Couleur blanche).
	Appel en attente.		Votre téléphone est un superviseur ou est supervisé.
	Conférence à trois.		
Icônes de fonctions			
	Effectuer un appel.		
	Rechercher un correspondant par son nom.		
	Accéder au menu des paramètres du combiné.		
	Cette application permet la gestion de fichiers type audio et/ou image.		
	L'application d'historique comprend deux onglets qui répertorient les nouveaux événements téléphoniques, tels les appels manqués, et les événements plus anciens.		

	Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.
	Cette application contient des contacts favoris que vous avez sélectionnés dans votre liste de contacts. Appeler un correspondant à partir de l'application "Favoris".
	Passer un appel via votre liste de contacts.
	Verrouiller / Déverrouiller votre poste.
	Cette application permet de synchroniser les contacts et les rendez-vous entre votre téléphone et l'application Outlook de votre PC.
	Programmer une alarme.
	Accès à la page d'accueil en mode avancé.

Touches s'affichant en communication	
	Démarrer un appel vidéo.
	Terminer une communication en cours.
	Accéder à la fonctionnalité DTMF et activer des signaux DTMF. Vous pouvez être amené à envoyer des signaux DTMF lorsque vous êtes en communication avec un serveur d'appels par exemple.
	Passer un deuxième appel. Le premier appel est mis en attente dès que le numéro du deuxième correspondant est composé. Une fois votre deuxième correspondant en ligne et le premier correspondant en attente, vous pouvez transférer l'appel en cours au correspondant en attente ou commencer une conférence.
	Cette touche apparaît lorsque vous initiez un deuxième appel ou lorsque vous êtes en conversation avec un deuxième correspondant. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le deuxième appel est transféré au correspondant en attente.
	Cette touche apparaît lorsque vous êtes en conversation avec un deuxième correspondant. Appuyer sur cette touche pour commencer une conférence avec le correspondant en attente et le deuxième correspondant.
	Ajout particip.
	Sup. particip.
	Terminer la conférence en cours.
	Mettre un correspondant en attente.
	Reprendre le correspondant en attente.
	Enregistrer la conversation en cours. L'enregistrement est stocké dans le menu de la messagerie vocale. Mettre sur pause l'enregistrement de la conversation en cours. Reprendre l'enregistrement de la conversation.

Touches réservées à des fonctionnalités spécifiques	
Certaines touches n'apparaissent que lorsque certaines fonctionnalités sont accessibles.	
	
	Rappeler le correspondant sélectionné dans le journal d'appels.
	Ajouter le correspondant sélectionné à votre liste de contacts.
	Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.
	Supprimer la totalité du journal d'appels.
	
	Appeler un contact sélectionné.
	Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise.
	Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise. Ajouter un contact sélectionné à votre liste de Favoris.
	Ajouter un contact à votre liste de contacts.
	Pour ajouter un contact trouvé à la liste des contacts, appuyez sur la fiche.
	Modifier les informations d'un contact.
	Supprimer un contact de votre liste de contacts.
	
	Tous les nouveaux messages.
	Anciens messages.
	Ecouter le message.
	Faire une pause pendant l'écoute du message.
	Arrêter l'écoute.